



Reinig het object met water en dreeft. Met schilderstape (links en rechts) positioneert u de sticker. U meet van de onderkant van de eerste en de laatste letter van LattofleX.



Vervolgens vormt u een middenas. U maakt de linkerzijde los en verwijdert de onderste drager tot een 15 centimeter voor deze middenas. U knipt de onderste drager af met een schaar.



Met de bijgeleverde spatel wrijft u met een regelmatige polsbeweging van boven naar onder tot aan het linkse uiteinde.



U neemt de middenas weg en herhaalt de vorige bewerking maar dan naar het rechter uiteinde.



Na het kleven verwijdert u voorzichtig de overdraagfolie. U begint rechts en trekt de tape langzaam tegen het object naar onder.



Eventuele luchtballen kan u verwijderen met een kleine prik in de luchtbel te geven en u duwt de lucht er uit in de richting van de opening.